

چک لیست نگهداری جاروبرقی بوش برای افزایش طول عمر و کارایی

جاروبرقی های بوش به دلیل طراحی پیشرفته و موتورهای قدرتمند، نیاز به مراقبت منظم دارند تا طول عمرشان افزایش یابد و قدرت مکش همیشه در بهترین وضعیت باقی بماند. رعایت نکات زیر باعث می شود جاروبرقی بوش شما با کمترین مشکل و بیشترین بازدهی کار کند.

۱. تعیین جای مناسب جاروبرقی بوش

- دستگاه را در محیط خشک و خنک قرار دهید تا از آسیب به موتور و قطعات داخلی جلوگیری شود.
- از قرار دادن جاروبرقی در حمام یا مکان های مرطوب خودداری کنید؛ رطوبت زیاد می تواند باعث زنگ زدگی و سوختن موتور شود.

۲. تعویض و تمیز کردن فیلتر جاروبرقی بوش

- فیلتر جاروبرقی را هر ۱ تا ۳ ماه یکبار شسته و کاملاً خشک کنید (در صورت قابل شستشو بودن).
- فیلتر غیرقابل شستشو را تکان دهید تا گرد و غبار آن پاک شود.
- استفاده از فیلتر هپا در جاروبرقی های بوش باعث افزایش کیفیت مکش و تمیزکاری دقیق می شود.
- بررسی منظم فیلتر باعث جلوگیری از کاهش مکش و فشار بیش از حد به موتور می شود.

۳. تخلیه کیسه یا مخزن گرد و غبار

- کیسه یا مخزن جاروبرقی بوش را قبل از پر شدن کامل خالی کنید.
- استفاده از کیسه های پارچه ای قابل شستشو باعث افزایش طول عمر دستگاه و کاهش هزینه ها می شود.
- جاروبرقی های مخزن دار بوش برای راحتی بیشتر در تخلیه گرد و غبار گزینه ایده آل هستند.

۴. مراقبت از سیم برق جاروبرقی بوش

- سیم دستگاه را تا انتها نکشید تا از آسیب و قطعی آن جلوگیری شود.
- برای دسترسی به نقاط دورتر از سیم سیار محافظ دار استفاده کنید.

- سیم را از لبه های تیز و مکان هایی که امکان گیر کردن دارد، دور نگه دارید.

۵. مراقبت از لوله خرطومی

- لوله خرطومی جاروبرقی بوش را خمیده نگه ندارید و هر چند وقت یکبار تکان دهید تا خشک و شکننده نشود.
- از برخورد لوله با اجسام نوک تیز هنگام جارو کشی خودداری کنید.

۶. استفاده از سری های مناسب با توجه به سطوح

- سری پارویی اصلی: (Brush Head) مناسب فرش، موکت و کف پوش های معمولی
- سری کوچک مبیل: (Upholstery Tool) مناسب مبیل، صندلی، تشک و سطوح پارچه ای
- سری گوشه گیر (Crevice Tool) مناسب درزها، کنج ها و لبه دیوار
- سری گردگیر (Dusting Brush) مناسب پرده، وسایل حساس و قفسه کتاب
- سری توربو یا چرخشی (Turbo Brush) مخصوص جمع آوری مو و پرز حیوانات
- سری مخصوص پارکت (Hard Floor Tool) مناسب کف های سخت بدون ایجاد خط و خش
- سری انعطاف پذیر (Flexible Hose Tool) برای دسترسی به مکان های دشوار مانند پشت یخچال یا زیر مبلمان
- سری مینی توربو و Pet Hair Tool مناسب جمع کردن موهای حیوانات و گرد و خاک روی مبلمان و صندلی خودرو
- استفاده از سری مناسب با هر سطح باعث افزایش کارایی و جلوگیری از آسیب به دستگاه می شود.

۷. خاموش کردن جاروبرقی بوش بعد از ۱۵ دقیقه

- برای جلوگیری از داغ شدن موتور و آسیب به دستگاه، جاروبرقی را بیش از ۱۵ دقیقه مداوم روشن نگذارید.
- بعد از هر ۱۵ دقیقه استفاده، ۵ دقیقه استراحت دهید تا موتور خنک شود.

۸. مراقبت از چرخ ها و حرکت دستگاه

- جاروبرقی بوش را با ملایمت حرکت دهید و از ضربه زدن به چرخ ها خودداری کنید.
- هنگام بالا و پایین بردن دستگاه از پله، جاروبرقی را بلند کنید تا چرخ ها آسیب نبینند.

۹. استفاده از دکمه ها با دست

- برای روشن و خاموش کردن جاروبرقی از دست استفاده کنید و از فشار دادن دکمه ها با پا خودداری کنید تا بدنه و دکمه ها آسیب نبینند.

۱۰. اجتناب از جمع کردن زباله های نامناسب

- از جارو کشیدن شن، ماسه، مواد سمی یا قابل اشتعال خودداری کنید.
- فقط گرد و غبار، مو و آشغال های ریز را جمع کنید.
- در صورت نداشتن جاروبرقی آب و خاک بوش، اجسام مرطوب را تمیز نکنید.
- هر نوع زباله مشکوک را قبل از جارو کشیدن بررسی کنید.

۱۱. نکات تکمیلی ایمنی

- انگشتان خود را از برس ها، ورودی مکش و قسمت های موتور دور نگه دارید.
- هنگام عدم استفاده یا در زمان نوسانات برق، دستگاه را از پریز خارج کنید.
- از تمیز کردن محیط های بسیار پر گرد و خاک با جاروبرقی بوش خودداری کنید.
- سرویس دوره ای توسط تعمیرکاران معتبر بوش باعث افزایش عمر و حفظ عملکرد دستگاه می شود.